



①グラウンドシートの上にテントを広げます。


 ②フロアバンド (A) をベグダウンします。  
 (全てベグダウンせずにサイドの2点を残しておく、  
 余裕を持ってセンターポールを簡単に立てられます。)

 ③ランタンフックを上にしてセンターポール (B) を  
 立てます。フロアを綺麗に整え、ドアポール前を  
 残し全てのフロアバンドをベグダウンします。

 ④ドアポール (C) を立てます。ドアポール前のフロア  
 バンドをジッパーが閉まるよう調整しながらベグ  
 ダウンします。うまく調整できない場合でもペロ  
 フラップ (E) が虫や風の侵入をブロックしてくれ  
 ます。ポール先端にレインキャップ (F) をかぶせ  
 ます。


⑤ガイロープ (D) を全てベグダウンします。

⑥フロアバンド &amp; ガイロープを調整して完成です。

**セット内容**

 テント / ポール (センターポール×1、ドアポール×1)  
 / ツールキット (ハンマー、ペグ)
